

Liner

Bij een beenprothese kan de stomp op verschillende manieren verbonden zijn met een prothese. Eén van de mogelijkheden is door middel van een liner. Een liner beschermt en fixeert de prothese aan de huid.

Gebruik

Om de liner goed aan te kunnen trekken, is het belangrijk dat de liner aan de binnenkant schoon en droog is.

De liner aantrekken:

- Rol de liner voor het aantrekken binnenstebuiten.
- Houdt de liner goed tegen de onderkant van de stomp en rol de liner over uw been heen.
- Let erop dat de liner goed aansluit op uw been en dat er geen lucht bevindt tussen de liner en uw stomp. Schuif de liner helemaal terug wanneer dit wel het geval is en trek deze opnieuw aan.
- Haal als laatste altijd de bovenkant van de liner los van uw huid. Dit kunt u het beste doen door uw vinger tussen uw been en de liner te bewegen.

Liner met een aansluiting:

- De aansluiting moet recht in het midden van uw stomp bevestigd worden.
- Eventuele merktekens op de liner moeten aan de voorzijde in het midden van uw been uitkomen.

Waar moet u op letten?

Trek nooit aan de liner om deze goed sluitend te krijgen. Wees daarnaast voorzichtig dat u geen beschadigingen aanbrengt met uw nagels.

De liner uittrekken:

Om de liner uit te doen, slaat u de bovenrand een stukje om waarna u de liner langzaam van de stomp af kunt rollen.

Onderhoud

Was uw liner dagelijks na gebruik. Dit kunt u doen door de liner binnenstebuiten onder lauw stromend water te houden en deze met neutrale zeep te reinigen. Het is belangrijk dat u de liner zorgvuldig afspoelt.

Alleen een siliconenliner mag eenmaal per week gewassen worden in de wasmachine zonder centrifugeren. Dit mag op 60 of 90 graden. Schroef de metalen pin, indien aanwezig, wel eerst af van uw liner.

Let op!

De liner kan beschadigd raken door krachtige wasverzachters, was-, reinigings- en bleekmiddelen. Tevens is het belangrijk, met betrekking tot de gel liner, niet te schrobben aangezien dit de gel van de liner kan beschadigen.

Drogen

De liner kan droog gedept worden met een stofvrije doek. Het is belangrijk dat het doek niet pluizig is. Pluisjes kunnen namelijk in de gel of siliconen blijven zitten en vervolgens huidproblemen veroorzaken.

Breng de liner na het schoonmaken zo snel mogelijk terug in de normale positie met de stof aan de buitenkant. De liner kan daarna geplaatst worden op een standaard of drooghaak.

Garantie

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaarden, die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze vestigingen ter inzage beschikbaar.